

Manuel d'Installation et d'Utilisation

CLOUDWARM

Pilotage à Distance via Wi-Fi (**WIRELESS**)



CLOUDWARM WIRELESS - RAD - FRA - Manuel - 1606.1



SOMMAIRE

1. SECTION POUR L'INSTALLATEUR

1.1.1. CONTENU DE L'EMBALLAGE	.4
1.1.2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	5
1.1.3. COMPATIBILITÉ	5
1.1.4. INSTALLATION ÉMETTEUR	.6

2. SECTION UTILISATEUR

2.1.1. SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT	8
2.1.2. APP RADIANT CLOUDWARM	9
2.1.3. ASSOCIATION RF1	1
2.1.4. ASSOCIATION WI-FI 1	1
2.1.4. CONFIGURATION 1	3
2.1.6. ÉMETTEUR WIRELESS 1	5
2.1.7. RÉCEPTEUR WIRELESS 1	8

3

7



1. SECTION POUR L'INSTALLATEUR

Les opérations d'installation, décrites dans cette section, doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié, ayant une compétence technique dans le secteur relatif à l'installation et à l'entretien des composants pour installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire de type civil et industriel comme prévu par l'art. 3 de l'A.M. n°37 du 22.01.2008.



1. INSTALLATION

1.1.1. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1. ÉMETTEUR WIRELESS (1 fig.1).
- 2. CÂBLE USB (3 fig.1).
- 3. ADAPTATEUR USB POUR ALIMENTATION (4 fig.1)
- 4. MANUEL (6 fig.1).







INSTALLATEUR

1.1.2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications de	Alimentation	100~240 V AC 50~60 Hz
base	Consommation	1.2 W
	Charge relais	0.5A 125 V AC, 2A 30 V DC
	Dimensions émetteur	86 x 86 x 35 mm
	Dimensions récepteur	86 x 86 x 20 mm
	Matériau	ABS + PC + Aluminium
	Capteur de température ambiante	Intégré
	Protocole de contrôle chaudière	Open Therm v2.1
Wi-Fi	Wi-Fi norme	802.11 b/g/n
	Fréquence	2.412 GHz – 2.484 GHz
· · ·	Bande de fréquence wireless	868 MHz (FSK)
	Plage de transmission RF	100 m (en plein air)
	Type de sécurité	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
	Protocole de réseau	Ipv4, TCP
	Type de réseau	STA

1.1.3. COMPATIBILITÉ

> Systèmes à zones (avec un émetteur par zone).

Cloudwarm est compatible avec la plupart des systèmes de chauffage, y compris :

- Chaudières traditionnelles / condensation ;
- > Systèmes de surface ;
- > Systèmes combinés et seulement chauffage ;
- > Pompes à chaleur ;



1.1.4. INSTALLATION ÉMETTEUR

Pour alimenter électriquement l'émetteur brancher l'extrémité micro usb du câble fourni sur la prise micro usb de l'émetteur (voir fig.2) et utiliser l'adaptateur usb pour brancher l'autre extrémité du câble sur une prise d'alimentation.

L'émetteur n'a pas besoin d'autres branchements puisque son fonctionnement a lieu via Wireless et peut être placé en tout point de la maison sur une base d'appui sûre dans une position apte à relever correctement la température de l'environnement, en évitant l'installation dans des niches, derrière les portes, près de sources de chaleur, exposé directement aux rayons du soleil ou aux jets d'eau.





2. SECTION UTILISATEUR

Les opérations décrites dans cette section s'adressent à tous ceux qui devront s'approcher de la machine pour effectuer des opérations d'utilisation.



Cloudwarm est composé de :

- App Radiant Cloudwarm installée sur Smartphone et Tablette ;
- Émetteur (avec sonde de température ambiante intégrée) ;
- > Récepteur.

2.1.1. SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT





2.1.2. APP RADIANT CLOUDWARM

Grace à l'APP Radiant Cloudwarm il est possible de gérer la chaudière au moyen de votre dispositif électronique (Tablette et Smartphone).

INSTALLATION

Téléchargez gratuitement l'APP Radiant Cloudwarm directement sur App Store pour iOS Apple (iPhone/iPad) ou sur Play Store pour Android.

Après avoir installé l'application procéder à la création d'un compte.

ENREGISTREMENT

1. Ouvrez l'App Radiant Cloudwarm et cliquez sur 'S'enregistrer'.



 Saisir les diverses données personnelles qui sont requises et cliquer à nouveau sur 'S'enregistrer'.

Nom d'utilisateur	*Requis
Mot de passe	*Requis
Confirmer le mot de	pa *®eq uis
Email	*Requis
Numéro de téléphone	
Ville	
Cliquer sur le bouton s'enregistrer pour accepter les term de licence et de services du logiciel Cloudwarm.	ies du contrat

S'enregistrer

Copyright © 2004 云暖. All Rights Reserved.



- Saisir le code ID du dispositif qui se trouve à l'arrière de l'émetteur ou sur la boîte et confirmer en cliquant sur 'Relier l'appareil'.
- Pour confirmer l'enregistrement cliquer sur le lien que l'on reçoit via courriel. Une fois confirmé saisir le nom Utilisateur et le Mot de Passe et effectuer la connexion (login) en cliquant sur 'Se connecter'.

Cloudwarm	:
	Cloudwarm
Entrer l'identifiant de l'appareil	<u>R</u> rediant
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Relier l'appareil	Rester Mot de passe connecté oublié?
	Se connecter
	S'enregistrer
	Copyright © 2004 云暖. All Rights Reserved.

UTILISATEUR

2. UTILISATION



2.1.3. ASSOCIATION RF

Pour associer le récepteur et l'émetteur de manière à ce qu'ils puissent communiquer via RF (le canal par défaut est le 10; 0-19 sont des canaux optionnels) procéder de la manière suivante :

- > Sur le récepteur presser longuement la touche (voir 1-fig.1 au chapitre 'RÉCEPTEUR WIRELESS') jusqu'à ce que la lumière verte s'allume fixe et que la lumière rouge clignote régulièrement, en indiquant l'activation de la communication wireless.
- > Sur l'émetteur presser le bouton 'MODE', l'inscription rF:-- indique que la communication wireless fonctionne. Lorsque l'icône 'sur l'émetteur passe de clignotante à fixe cela signifie que l'association a été établie.

2.1.4. ASSOCIATION WI-FI

Il existe deux façons d'associer l'émetteur à un réseau Wi-Fi :

PAR WPS

Appuyer d'abord sur le bouton WPS sur le routeur puis appuyer deux fois sur la touche 'SET' de l'émetteur. Au cas où il n'y aurait pas de bouton WPS sur le routeur essayer de la seconde manière.

PAR L'APP RADIANT CLOUDWARM

- Connecter le dispositif mobile au réseau Wi-Fi (pour l'association initiale il faut qu'il soit connecté au réseau Wi-Fi, après quoi il est possible d'utiliser un réseau 3G ou 4G pour gérer l'App).
- 2. ouvrir l'App et effectuer l'accès.
- Appuyer sur les petits points (voir fig.1) en haut à droite de l'interface de l'App (dans certains dispositifs Android l'icône des petits points pourrait ne pas s'afficher, dans ce cas presser le bouton à gauche du symbole ACCUEIL du menu virtuel);



- Appuyer sur 'Configurer connexion Wi-Fi' (voir fig.1) et saisir le Mot de Passe du Wi-Fi. NE PAS APPUYER ENCORE SUR "Se connecter au réseau Wifi", PASSER D'ABORD AU POINT SUIVANT ;
- 5. Sur l'émetteur maintenir enfoncé le bouton 'SET' jusqu'à ce que l'icône 'W FD' commence à clignoter ;
- Appuyer sur "Se connecter au réseau Wifi" sur l'App, après 10-20 secondes l'icône (MET) i s'allume fixe en indiquant que la connexion est établie.

Si la connexion n'est pas établie :

7. Vérifier que la connexion Wi-Fi sur le dispositif mobile fonctionne.



- 8. Contrôler le routeur, redémarrer le dispositif mobile et suivre les instructions reportées cidessus.
- 9. Si le problème persiste contacter le Service après-vente Radiant.



2.1.4. CONFIGURATION

AJOUTER PLUSIEURS ÉMETTEURS

Au cas où il s'avèrerait nécessaire d'ajouter plusieurs émetteurs, par exemple pour contrôler plusieurs zones, procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur les petits points (voir fig.1) en haut à droite de l'interface de l'App (dans certains dispositifs Android l'icône des petits points pourrait ne pas s'afficher, dans ce cas presser le bouton à gauche du symbole ACCUEIL du menu virtuel);
- Appuyer sur 'Informations sur l'appareil' (voir fig.1);



3 Configurazione Cloudwarm_FR

Appuyer sur 'Ajouter un nouvel appareil' (voir fig.2);

Cloudwarm			
Nom d'utilisateur.	robicorti		
Email	r.cortiglioni@alice.it		
Ville:			
Téléphone:	I		
Identifiant de l'appareil	0596516682		
Confirmer			
Supprimer l'appareil			
Ajouter un nouvel appareil			
fig. 2			
	5		



- Saisir le nom du dispositif, en indiquant, par exemple, le nom de l'environnement dans lequel est installé l'émetteur (voir fig.3).
- Saisir le code ID du dispositif qui se trouve à l'arrière de l'émetteur ou sur la boîte et confirmer en cliquant sur 'Sauvegarder' (voir fig.3).

TABLEAU DE CONTRÔLE

Lorsque le récepteur est connecté à la chaudière en Open Therm il est possible de visualiser à travers l'App un tableau de commande pour gérer aussi bien le chauffage ambiant que l'état de la chaudière (voir fig.4).



2. UTILISATION



2.1.6. ÉMETTEUR WIRELESS

L'unité émetteur permet l'échange des données entre la chaudière (à travers l'unité récepteur) et votre dispositif électronique (Tablette et Smartphone) géré par l'App.

L'émetteur dispose d'un capteur pour mesurer la température ambiante visualisable aussi depuis l'App.

Lorsque le réseau Wi-Fi n'est pas disponible, l'émetteur continue à fonctionner en fonction des configurations précédemment paramétrées.

Au moyen de l'émetteur, en mode manuel, l'Utilisateur peut configurer la température ambiante en tournant la molette.

INTERFACE UTILISATEUR (VOIR FIG.1)



LÉGENDE

- MODE : presser pour choisir le mode manuel, mode programme chauffage ou le mode Off. Maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour lancer l'association RF.
- SET : presser pour afficher l'heure. maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour lancer l'association du Wi-Fi. Appuyer rapidement 2

fois pour lancer la configuration du Wi-Fi par WPS.

- 3. Molette : tourner pour modifier la température, valable seulement en mode manuel.
- 4. Port Micro USB pour alimentation électrique.
- 5. Bouton réinitialisation : maintenir enfoncé avec une aiguille pour réinitialiser le dispositif.
- 6. Capteur de température ambiante.
- 7. Afficheur.

ICÔNES AFFICHEUR (VOIR FIG.2)



LÉGENDE

- 8. État de la connexion Wi-Fi :
 - · Clignotant = Connexion au serveur en cours ;
 - · Allumé = Connexion établie ;
 - · Éteint = Non-connexion au routeur.
- 9. Mode manuel actif.
- 10. Mode programme chauffage actif.
- 11. Température ambiante.



- 12. État du chauffage :
 - Clignotant = erreur de communication Open Therm ;
 - · Allumé = le chauffage est allumé ;
 - · Éteint = le chauffage est éteint ;
- 13. État de la connexion RF :
 - Clignotement lent = Erreur de communication RF ;
 - Clignotement rapide = Erreur de hardware RF
 ;
 - · Allumée fixe = Communication RF normale.
- 14. Flamme brûleur allumée
- 15. Mode OFF actif.

PROGRAMMATION PARAMÈTRES

Pour accéder au menu paramètres appuyer sur SET une fois et alors que l'Afficheur visualise l'heure tourner la molette pour défiler la liste des paramètres.

Pour modifier la valeur du paramètre visualisé sur l'Afficheur appuyer une fois sur SET et changer la valeur en utilisant la molette, confirmer en appuyant à nouveau sur SET.

Pour quitter le menu paramètres défiler avec la molette la liste des paramètres jusqu'à afficher l'inscription 'EhiT' et confirmer en appuyant sur SET.

LISTE PARAMÈTRES

PARAMÈTRE DESCRIPTION

CH SÉLECTION CANAL DE COMMUNICATION WIRELESS (0 - 19) (LE CANAL PAR DÉFAUT EST LE 10).

PARAMÈTRE





SELECTION DU VALEUR DU DELTA THERMIQUE A L'ALLUMAGE DE L'APPAREIL. VALEUR A DIMINUER AU SET-POINT AMBIANCE REGLE, QUI VA DETERMINER LE DEPART DE LA DEMANDE DU CHAUFFAGE. (PLAGE DE 0-2°C ; INCRÉMENT PAR ÉCHELON DE 0.1°C À LA FOIS ; VALEUR PAR DÉFAUT 0.4°C). PAR EXEMPLE LORSQUE LA TEMPÉRATURE CONFIGURÉE PAR L'UTILISATEUR EST DE 25°C, LA TEMPERATURE DU DELTA THERMIQUE EST DE 0.5°C, LA TEMPÉRATURE DE L'ENVIRONNEMENT EST DE 24.5°C, L'ÉMETTEUR ENVOIE UN SIGNAL DE DEMANDE DE CHAUFFAGE À LA CHAUDIÈRE.



SELECTION DU VALEUR DU DELTA THERMIQUE POUR L'ARRET DE L'APPAREIL. VALEUR A AJOUTER AU SET-POINT AMBIANCE REGLE, QUI VA DETERMINER L'ARRET DE LA DEMANDE DU CHAUFFAGE. (PLAGE DE 0-2°C ; INCRÉMENT PAR ÉCHELON DE 0.1°C À LA FOIS ; VALEUR PAR DÉFAUT 0.4°C). PAR EXEMPLE LORSQUE LA TEMPÉRATURE CONFIGURÉE PAR L'UTILISATEUR EST DE 25°C, LA TEMPERATURE DU DELTA THERMIQUE EST DE 0.5°C, LA TEMPÉRATURE DE L'ENVIRONNEMENT EST DE 25.5°C, L'ÉMETTEUR ENVOIE UN SIGNAL D'ARRÊT DU CHAUFFAGE À LA CHAUDIÈRE.



RÉINITIALISATION PARAMÈTRES D'USINE : PRESSER RAPIDEMENT 2 FOIS LA TOUCHE SET, L'AFFICHEUR VISUALISE L'INSCRIPTION '---' QUI INDIQUE QUE LA PROCÉDURE EST EN COURS.

CALIBRAGE DE LA TEMPÉRATURE

Il peut s'avérer nécessaire de calibrer la température ambiante lorsqu'elle diffère de la valeur réelle mesurée avec un autre thermomètre de précision.

Pour accéder au menu de calibrage de la température maintenir enfoncées les touches SET



et MODE simultanément. Tourner la molette pour modifier la température.

Lorsque l'afficheur visualise 'NO' le calibrage ne peut pas être effectué. Attendre environ 50 minutes après l'allumage, lorsque l'icône de la température '°c' passe de minuscule à majuscule '°C', et effectuer le calibrage.



2.1.7. RÉCEPTEUR WIRELESS

L'unité Récepteur permet l'échange des données entre la chaudière et l'unité Émetteur.

L'interface Utilisateur du récepteur dispose d'un témoin lumineux (1-fig.1), qui sert aussi de touche, qui communique diverses signalisations en fonction de la couleur de la DEL et de la fréquence de clignotement.



LUMIÈRE ROUGE	LUMIÈRE VERTE	SIGNALISATION
ÉTEINTE	CLIGNOTE NORMALEMENT	FLAMME PRÉSENTE. COMMUNICATION OT ET WIRELESS DANS LA NORME.
CLIGNOTE NORMALEMENT	ÉTEINTE	AUCUNE FLAMME. COMMUNICATION OT ET WIRELESS DANS LA NORME.
ÉTEINTE	ALLUMÉE	FLAMME PRÉSENTE. COMMUNICATION OT ET WIRELESS DANS LA NORME.
ALLUMÉE	ÉTEINTE	FLAMME ABSENTE. COMMUNICATION OT ET WIRELESS DANS LA NORME.
ALLUMÉE	CLIGNOTE NORMALEMENT	RELAIS OUVERT. COMMUNICATION OT ABSENTE. COMMUNICATION WIRELESS DANS LA NORME.
CLIGNOTE NORMALEMENT	ALLUMÉE	RELAIS OUVERT. COMMUNICATION OT ABSENTE. COMMUNICATION WIRELESS DANS LA NORME.
CLIGNOTE IRRÉGULIÈREMENT	CLIGNOTE NORMALEMENT	COMMUNICATION OT DANS LA NORME. COMMUNICATION WIRELESS ABSENTE.
CLIGNOTE NORMALEMENT	CLIGNOTE IRRÉGULIÈREMENT	COMMUNICATION OT DANS LA NORME.

2. UTILISATION



LUMIÈRE ROUGE	LUMIÈRE VERTE	SIGNALISATION
CLIGNOTE IRRÉGULIÈREMENT	ALLUMÉE	COMMUNICATION OT DANS LA NORME. COMMUNICATION WIRELESS ABSENTE.
ALLUMÉE	CLIGNOTE IRRÉGULIÈREMENT	COMMUNICATION OT DANS LA NORME. COMMUNICATION WIRELESS ABSENTE.
ÉTEINTE	CLIGNOTE IRRÉGULIÈREMENT	RELAIS FERMÉ. COMMUNICATION OT ET WIRELESS ABSENTS.
CLIGNOTE IRRÉGULIÈREMENT	ÉTEINTE	RELAIS OUVERT. COMMUNICATION OT ET WIRELESS ABSENTS.



RADIANT BRUCIATORI s.p.a.

Via Pantanelli, 164/166 - 61025 Loc. Montelabbate (PU)

Tél. +39 0721 9079.1 • fax. +39 0721 9079299

e-mail: info@radiant • Internet: http://www.radiant.it